



Instruksjon for Alarmindikator 230V

Installation skall utföras av behörig elektriker

Väggmontage
Snäpp loss fronten genom att trycka in snäppet på kanten och vik upp fronten.

Utanpåliggande
Vid behov, borra hål med diameter 20 mm och montera medföljande kabelgenomföring.

Skruva lådan på lämplig plats med 4 st skruvar (medföljer ej).

Montera tillbaka och skruva fast inredningen med de två medföljande skruvarna. Snäpp sedan tillbaka fronten.

Infälld
Skruva fast inredning i befintlig väggdosa. Snäpp fast fronten.

Larmindikator LPS 230V

230VAC vid larm

Om apparatlådan är inkopplad över jordfelsbrytare så skall nolledaren från larmindikator anslutas till samma nollpint som apparatlådan.

Vid larm avges ljud- och ljussignal. Genom att trycka på kvittensknappen stängs ljudsignalen av. Ljussignalen kommer dock att blinka tills vätskenivån i pumpstationen är under larmnivå.

Symbol för kvittens

Normer

Elsäkerhet
Denna produkt är konstruerad för att uppfylla de väsentliga kraven i Lagspänningsdirektiv LVD 2006/95/EC och verifisering har skett mot tillämpliga delar av standarden IEC-61010-1

EMC
Denna produkt är konstruerad för att uppfylla de väsentliga kraven EMC 2004/108/EC.

Varning

- 911201 Larmindikator LPS 230V innehåller elektroniska kretsar och skall därför sorteras som elektroniskskrot vid kassering.
- 911201 Larmindikator LPS 230V är endast tänkt att användas i torr inomhusmiljö och skall ej utsättas för extrem värme, kyla eller fukt.
- 911201 Larmindikator LPS 230V får bara installeras av behörig elektriker till starkströmssystem.
- Öppna ej kåpor och annat så länge lamret är anslutet till något starkströmssystem.
- Se till att alla plastkåpor är ordentligt monterade innan lamret tas i bruk.

LPS **Skandinavisk Kommunalteknik AB** **CE**

www.kommunalteknik.se